温感リフトLED美顔器
取扱説明書

お早めに商品の動作確認をお願いいたします

お問い合わせ先は取扱説明書P12をご確認ください。なお、不良品対応につきましては、ご購入から1ヶ月以内となります。

充電の前に必ずP09をご確認ください



目次

安全上の注意・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・03
各部の名称・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・05
ヘッドカバーの開け方についての注意点・・・・・・・・・・・・・・・・06
ご使用方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・07
充電・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・09
モード・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10
定格・仕様・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12

安全上の注意(必ずお守りください)

この度は「温感リフトLED美顔器」をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
本製品は、LEDライト・振動・EMS・温感機能を組み合わせた、顔のケアをする家庭用美顔器です。

｜1｜下記のような人は使用しないでください。事故や肌・身体トラブルの原因となります。

●妊娠中の方や出産直後の人
●骨折・整形などで顔面にプラスチック・メタルなどの埋め込み手術を受けた人
●次のような医用電気機器を使用している人

・ペースメーカーなどの体内植込み式医用電気機器
・人工心肺などの生命維持用医用電気機器
・心電計などの装着型医用電気機器
・アレルギー体質、敏感肌の人
・肌に傷や湿疹など異常がある人
・医師からマッサージを禁じられている人

●使用中、身体に異常を感じたときは直ちに使用を中止し、医師に相談してください。

｜2｜使用後、ティッシュや乾いた布で本体ヘッドを拭いてください。水洗いはできません。

｜3｜浴室や湿度の高い場所には置かないでください。感電やショートによる火災の原因となります。

｜4｜アルコール、ガソリン、除光液などで本体を拭かないでください。故障や部品のひび割れ、変色などの原因となります。

安全上の注意(必ずお守りください)

| 5 | 正しい方法で充電を行ってください。

火災や発熱の原因となる故障を避けるため、本製品に付属の充電ケーブル・または製品仕様に適合した充電ケーブルを使用し、充電プラグを家庭用コンセントに正しく接続してください。

| 6 | 各モードは1日1回までを目安に使用してください。

本品を首にご使用になる際は、強く押し当てたり、長時間使用することは避けてください。
また、椅子に座ってご使用になり、万が一具合が悪くなった場合はご使用を中止して安静にしてください。

| 7 | 破損・故障の場合

製品が破損した場合はご自身で分解・修理せず、12ページ記載のお問合せ先へご連絡ください。

| 8 | 廃棄する場合

廃棄する際については、お住まいの地域の自治体にお問い合わせください。

各部の名称



付属品	●ヘッドカバー ●USB充電コード（type-c） ●取扱説明書


※本製品には5分後に電源が切れるタイマー機能が付いています。
※ヘッドカバーははずしてご使用ください。
※充電に必要なACアダプターは別売りとなります。

ヘッドカバーの開け方についての注意点

※使用前に必ずご確認ください

ヘッドカバーを開ける際、真横に引くとヘッドカバーが外れにくい場合がございます。
本体とヘッドカバーを両手でしっかりと持ち、ヘッドカバーを後ろに折るように、力を加えて開けてください。

ヘッドカバーと本体をしっかり持ち、ポキっと折るように開ける



ご使用方法

| 1 | 洗顔後、美容液ジェルなどをたっぷり顔に塗り肌を整えます。

| 2 | ヘッドカバーを外し、電源/モード切替ボタンを約1秒間長押しして、
本体の電源を入れます。

| 3 | 電源/モード切替ボタンを数回押して、お好みのモードを選択します。
※各モードはP10をご参照ください。

| 4 | 本体のヘッド部分は側面を肌に沿う角度で当て、下から上へ優しくケアします。




① あご

ほおへ向かって
動かします。



② ほお

目じりへ向かって
動かします。



③ 額の下

上へ向かって
動かします。

ご使用方法

5 使用後は、電源/モード切替ボタンを約1秒間長押しして、本体の電源を切ります。

●使用開始から約5分経過すると自動的に電源が切れます。
●使用後はティッシュや乾いた布で本体ヘッドを拭いてください。**水洗いはできません。**
●電源オン後、ボタンを1秒間押し続けるとデバイスの電源をオフにできます。

注意

1. 本製品は、充電しながらご使用いただけません。
2. 振動するには、ヘッドを肌に当てる必要があります。
3. 本製品(本体)はリチウムイオン電池を使用しています。本製品を廃棄される場合は、
自治体の分別ルールに従って廃棄してください。
4. 強い衝撃を与えたり、高温下での保管は避けてください。
5. 本製品を保管時に発熱、変形、膨張など異変に気付いた際は使用しないでください。

Li-ion

本商品の使用方法については、
右記QRコードまたは以下URLからご確認いただけます。

https://www.shinnihonseiyaku.co.jp/lp/promotion/cosme/41048_biganki/

充電（必ずご確認ください）

初めて使用する前に、本品を完全に充電してください。
充電中は電源ボタンが点滅します。完全に充電されると、電源ボタンは点滅しなくなります。

充電方法

1. 付属の充電コードをUSB充電ソケットに差し込んで充電を行ってください。
2. 充電中は充電ライトが点滅します。
3. 充電が満タンになると充電ライトが点灯に変わります。

注意

1. 本製品にUSB充電ソケット(コンセントに差すプラグ付きのACアダプター)は同梱しておりません。お手持ちのものをご使用ください。
2. 使用するUSB充電ソケット（ACアダプター）の出力が5V2A以下であることを必ずご確認の上、充電してください。出力が高いと故障の原因になります。
　◯：5V2A以下のACアダプター
　×：急速充電対応のACアダプター、5V3Aや12Vなど出力オーバーのACアダプター
3. 充電の際は、付属の充電コードをご使用ください。
　使用する充電コードによっては、稀に商品に負荷がかかり故障の原因となる場合があります。

モード

●電源/モード切替ボタンを押すと、LEDの色/モードが切り替わります。

●HOT モード　お肌を温めます

HOT ＋ 赤色LED

●HOT×振動モード　振動機能でお肌に刺激を与えます

HOT ＋ 振動 ＋ 紫色LED

●EMS×振動モード　EMSの電気刺激が流れます

EMS ＋ 振動 ＋ 青色LED

モード

●FULLモード　　すべての機能でいいとこどり

HOT ＋ **EMS** ＋ **振動** ＋ **赤･青色LED**

※モード固定につき、上記以外の機能の組み合わせ設定はできません。
※本製品には3色のLEDライトを搭載しており、電源/モード切替ボタンを押すたびにLEDの色が変わります。LEDライトは色の種類によって波長が変わります。

定格・仕様

品　　名	温感リフトLED美顔器
定格電源	3.7V
消費電力	約5W
バッテリー型番	602040
バッテリー容量	5.0V = 1A
充電時間	約2時間
製品サイズ	約101×72×25mm
輸入販売元	株式会社 日創プラス 福岡県福岡市博多区博多駅前1丁目23-2 Park Front博多駅前1丁目8・9F
お問い合わせ （ご購入先窓口）	0120-923-444